

# Szene auf der Fernbedienung speichern oder ändern = Szenenmodus

## **Szene speichern (erstes Mal):**

Lichtwert/Szene einstellen (Helligkeit + ggfs. Farbe)

Kanaltaste (meistens = "1") und A, B,C oder D = Szene gespeichert

## **Szene überschreiben/ändern:**

Lichtwert/Szene einstellen\

"1" (Kanaltaste) - - "ID" -- A,B,C oder D (Szenentaste) = Leuchte geht kurz aus = fertig